

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9588 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 






PO: 41-xxxxxx
Made in China

MO9588

EN

LED clock with wireless charger

1. The display & buzzer will power on whilst connect to the power cable. The wireless charge green indicator will also light up.
2. Touch the  button with short press to adjust clock back light (high bright – medium bright – low bright – turn off)
3. Touch the  button with short press to adjust night light (high bright – medium bright – low bright – turn off)
4. Time setting: Press “M” and hold for 3 sec into time setting mode: 12 HR/24HR, hour/min/year/month/date/ day, press “v” and “^” button to adjust it.
5. Alarm setting: Press “S” and hold for 3 sec, into alarm setting mode, press “^” button to activate or disarm alarm, “” alarm signal will be on or off. The alarm will last 2 min, then will turn off automatically. By pressing “v” or “^” can turn off alarm.
6. Temperature C/F setting. Press “v” to choose C or F.
7. Snooze: when alarm on, press the top panel, it will enter snooze mode “Zz” flashing. The alarm will repeat every 5 min. The alarm will turn off after 2 minutes.
8. Wireless charge mode: green light is power on indicator. When charging, red light is on. If red/green light is blinking, this means it is not in charging mode.
9. Power back up (for the clock only): Use 1x CR2032 battery to keep the clock running during power failure. No need to reset the clock after power on again.

Product specifications:

Input:	DC 9V/1.5A
Output:	DC 5V/1A
Charging efficiency:	75%



Precaution!

Metal object placed on top of charging devices might result in the product malfunctioning and damage caused to the charging device.

Do not operate the item on top of any metal table or surface.

DE

LED-Uhr mit induktiver Ladestation

1. Display und Summer sind eingeschaltet, sobald das Produkt an das Netzkabel angeschlossen wird. Die grüne Anzeige für die kabellose Aufladung leuchtet ebenfalls auf.
2. Tippen Sie mit kurzen Druck auf die seitliche Taste , um das Gegenlicht der Uhr einzustellen (sehr hell - mittelhell - gedimmt - aus).
3. Tippen Sie mit kurzen Druck auf die seitliche Taste ")", um das Nachtlicht einzustellen.
4. Einstellen der Uhrzeit: Drücken Sie "M" und halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen: 12 HR/24HR, Stunde/Minute/Jahr/Monat/Datum/Tag, drücken Sie die Taste "v" und "^", um dies jeweils einzustellen.
5. Alarmeinrichtung: Drücken Sie "S" und halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Weckzeit durch Drücken der Tasten "v" und "^" einzustellen. Mit der Taste „^“ aktivieren bzw. deaktivieren Sie den Alarm. Das Zeichen  erscheint. Der Alarm ertönt 2 Minuten und wird dann automatisch ausgeschaltet. Durch Drücken von "v" oder "^" kann der Alarm ausgeschaltet werden.
6. Einstellung der Temperatur C/F. Drücken Sie "v", um C oder F zu wählen.
7. Schlummerfunktion: Wenn der Alarm eingeschaltet ist, drücken Sie leicht auf die obere Abdeckung, die Uhr wechselt in den Schlummerfunktionsmodus, "Zz" blinkt. Der Alarm wird alle 5 Minuten wiederholt. Der Alarm wird nach 2 Minuten ausgeschaltet.
8. Kabellose Lademodus: Grünes Licht zeigt an, dass das Gerät in Betrieb ist. Während des Ladevorgangs leuchtet das Licht rot. Wenn das Licht abwechselnd rot/grün blinkt, befindet es sich nicht im Lademodus.
9. Power back up (nur für die Uhr): Verwenden Sie 1x CR2032 Batterie, um den Betrieb der Uhr bei Stromausfall zu sichern. Es ist kein Reset der Uhr nach dem Einschalten erforderlich.

Technische Daten:

Eingangsleistung: DC 9V/1.5A

Ausgangsleistung: DC 5V/1A
Ladeeffizienz: 75%.


Vorsicht!

Metallgegenstände, die sich auf den Ladegeräten befinden, können zu Fehlfunktionen des Produkts führen und das Ladegerät beschädigen.

Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Metalltisch oder einer Metalloberfläche.

FR

Horloge réveil LED avec fonction chargeur sans fil

1. L'affichage de l'horloge s'allumera lors du branchement au câble d'alimentation. Le voyant vert du chargeur sans fil s'allumera également.
2. Appuyer brièvement sur le bouton " " pour ajuster l'intensité d'éclairage de l'horloge (luminosité forte, moyenne, faible ou désactivée)
3. Appuyer brièvement sur le bouton "⏏" pour régler l'intensité d'éclairage de la veilleuse (luminosité forte, moyenne, faible ou désactivée)
4. Réglage de l'heure : appuyez sur "M" pendant 3 secondes en entrant en mode de réglage de l'heure. Ensuite appuyez sur les boutons "v" et "∧" pour régler: format 12 HR / 24HR, heure / minute / année / mois / date / jour.
5. Réglage du réveil : appuyez sur "S" pendant 3 secondes pour entrer en mode de réglage de l'alarme. Ensuite appuyez sur le bouton "∧" pour activer ou désactiver l'alarme, le signal "🔔" sera allumé ou éteint. L'alarme sonnera pendant 2 min puis s'éteindra automatiquement. L'alarme peut être désactivée en appuyant sur les boutons "v" ou "∧".
6. Réglage de la température appuyez sur "v" pour sélectionner °C ou °F.
7. Fonction Snooze: lorsque l'alarme retentit, appuyez sur le dessus du réveil pour activer la fonction « snooze ». Le mode de répétition d'alarme "Zz" clignotera. L'alarme se répètera alors toutes les 5 min.
8. Chargeur sans fil par induction : le voyant vert indique la mise sous tension. Pendant le chargement de votre téléphone, un

voyant rouge est allumé. Si le voyant clignote rouge / vert, cela signifie que l'appareil n'est pas en mode charge.

- Utilisez une pile CR2032 pour garder l'horloge en fonctionnement en cas de panne de courant. Il n'y aura pas besoin de refaire tous les réglages de l'horloge après la remise sous tension.

Spécifications du produit :

Entrée: DC 9V/1.5A

Sortie: DC 5V/1A


Efficacité de chargement: 75%

Attention !

Un objet métallique placé sur le chargeur peut entraîner un dysfonctionnement du produit et endommager le chargeur. N'utilisez pas l'objet sur une table ou une surface en métal.

ES

Reloj LED con cargador inalámbrico

- La pantalla y el timbre se encenderán mientras el cable de alimentación esté conectado. La luz verde indicadora del cargador inalámbrico también se encenderá.
- Pulse brevemente el botón  para ajustar la retroiluminación del reloj (brillo alto – brillo medio – brillo bajo – apagado)
- Pulse brevemente el botón "}" para ajustar la luz nocturna (brillo alto – brillo medio – brillo bajo – apagado)
- Configuración de la hora: Mantenga pulsado el botón "M" durante 3 segundos en el modo de configuración de hora: 12 h/24 h, hora/minuto/año/mes/fecha/día, pulse los botones "v" y "^" para ajustarlo.
- Configuración de la alarma: Mantenga pulsado el botón "S" durante 3 segundos. En el modo de configuración de alarma, pulse el botón "^" para activar o desactivar la alarma. La señal de alarma "🔔" estará activada o desactivada. La alarma durará 2 minutos y luego se apagará automáticamente. Puede apagar la alarma pulsando los botones "v" o "^".
- Configuración de la temperatura en °C o °F. Pulse "v" para seleccionar °C o °F.
- Repetición: cuando la alarma esté sonando, presione el panel

superior con fuerza. La alarma se pospondrá y la señal "Zz" parpadeará. La alarma volverá a sonar cada 5 minutos y se apagará pasados 2 minutos.

8. Modo de carga inalámbrica: la luz verde indica que se está cargando. Durante la carga, la luz roja está encendida. Si las luces roja o verde parpadean, significa que la alarma no se está cargando.
9. Alimentación de emergencia (solo para el reloj): Utilice una pila CR2032 para mantener el reloj en funcionamiento si hay un fallo en la alimentación. No es necesario reiniciar el reloj cuando se restablece la corriente.

Características del producto:

Entrada: DC 9 V/1,5 A
Salida: DC 5 V/1 A
Eficiencia de carga: 75 %

Precauciones:

Un objeto metálico encima de los dispositivos de carga puede provocar el mal funcionamiento del producto y dañar el dispositivo de carga.

No utilice este producto sobre una placa o superficie metálica.

IT

Orologio da tavolo/stazione meteo con carica wireless

1. Il display e il segnale acustico si accendono quando il dispositivo è collegato al cavo di alimentazione. Si accenderà anche l'indicatore verde di carica wireless.
2. Toccare il pulsante "☐" con una breve pressione per regolare la retroilluminazione dell'orologio (alta luminosità - mediamente luminosa - bassa luminosità - spegni)
3. Toccare il pulsante "☐" con breve pressione per regolare la luce notturna (alta luminosità - mediamente luminosa - bassa luminosità - spegni)
4. Impostazione dell'ora: premere "M" e tenere premuto per 3 secondi nella modalità di impostazione dell'ora: 12 ore / 24 ore al giorno, ora / min / anno / mese / data / giorno, premere "v" e "" per regolarlo.
5. Impostazione della sveglia: premere "S" e tenere premuto per 3

secondi, in modalità impostazione sveglia premere il tasto " ^ " per attivare o disattivare " 📌 " il segnale della sveglia sarà attivato o disattivato. La sveglia suona 2 minuti, quindi si interromperà automaticamente.

6. Premendo "v" o "" è possibile disattivare la sveglia. Impostazione temperatura C / F. Premere "v" per selezionare C o F.
7. Snooze: quando la sveglia è attiva, premere a fatica il pannello superiore, entrerà in modalità snooze "Zz". La sveglia si ripeterà ogni 5 minuti. Si spegnerà dopo 2 minuti.
8. Modalità di ricarica wireless: la luce verde indica l'accensione, Durante la ricarica, la luce rossa è accesa. Se la luce rossa / verde lampeggia, significa che non è in modalità di ricarica.
9. Ripristino alimentazione (solo per l'orologio): utilizzare una batteria CR2032 1x per mantenere l'orologio in funzione durante un'interruzione di corrente. Non è necessario reimpostare l'orologio dopo l'accensione di nuovo.

Specifiche del prodotto:

Input: DC 9V/1.5A

output: DC 5V/1A

Efficienza di carica: 75%

Avvertenze!

Oggetti metallici posti sopra il dispositivo possono causare malfunzionamenti dello stesso. Non utilizzare su superfici imetalliche.

NL

LED-klok met draadloze oplader

1. Het display en de zoemer worden ingeschakeld terwijl ze op het netsnoer worden aangesloten. De groene indicator voor draadloos opladen gaat ook branden.
2. Raak de knop "📌" aan met kort indrukken om het achtergrond licht van de klok aan te passen (hoog helder - gemiddeld helder - laag helder - uitzetten)
3. Raak de knop "☾" aan met kort indrukken om het nachtlucht aan te passen (hoog helder - gemiddeld helder - laag helder - uitzetten)

4. Tijdstelling: druk op "M" en houd gedurende 3 sec in de tijdstellingsmodus: 12 HR / 24HR, uur / min / jaar / maand / datum / dag, druk op "v" en "" om het in te stellen.
5. Alarminstelling: Druk "S" en houd deze 3 seconden vast, in de alarminstellingsmodus, druk op de " ^ " knop om het alarm te activeren of te deactiveren, het " 📢 " alarmsignaal zal aan of uit zijn. Het alarm duurt 2 minuten en gaat vervolgens automatisch uit. Door op "v" of "" te drukken, kan het alarm worden uitgeschakeld.
6. Temperatuur C / F instelling. Druk op "v" om C of F te kiezen.
7. Snooze: als het alarm aan staat, druk je hard op het bovenpaneel, het gaat naar de sluimermodus "Zz" knippert. Het alarm wordt om de 5 minuten herhaald. Het alarm is na 2 minuten uitgeschakeld.
8. Draadloze laadmodus: groen lampje is aan / uit-lampje. Tijdens het opladen brandt het rode lampje. Als het rode / groene lampje knippert, betekent dit dat deze zich niet in de oplaadmodus bevindt.
9. Back-up van voeding (alleen voor de klok): Gebruik 1x CR2032-batterij om de klok te laten werken tijdens stroomuitval. U hoeft de klok niet opnieuw in te stellen nadat de stroom weer is ingeschakeld.

Product specificaties:

Ingang: DC 9V / 1.5A

uitgang: DC 5V / 1A

Opladen efficiëntie: 75%


Voorzorgsmaatregel!

Metalen voorwerpen die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen ertoe leiden dat het product niet goed functioneert en het oplaadapparaat beschadigen. Bedien het voorwerp niet op een metalen tafel of oppervlak.

PL

Zegar LED z bezprzewodową ładowarką

1. Po podłączeniu do zasilania usłyszysz dźwięk oraz wyświetlacz włączy się. Wskaźnik zielonego ładowania bezprzewodowego również zaświeci się.

2. Dotknij i przyciśnij przycisk , aby wyregulować podświetlenie zegara (bardzo jasny - średnio jasny - przyciemniony - wyłącz).
3. Przyciśnij "▷", aby ustawić światło nocne (bardzo jasny - średnio jasny - przyciemniony - wyłącz).
4. Ustawienie czasu: Naciśnij "M" i przytrzymaj przez 3 sekundy aby wejść w tryb ustawiania czasu: 12 HR / 24HR, godzina / min / rok / miesiąc / dzień / dzień, naciśnij przycisk "v" i "∧", aby ustawić.
5. Ustawienie alarmu: Naciśnij "S" i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawień alarmu, naciśnij przycisk "∧", aby włączyć lub wyłączyć alarm, "🔔" sygnał alarmu będzie włączony lub wyłączony. Alarm będzie trwał 2 minuty, a następnie wyłączy się automatycznie. Przez naciśnięcie "v" lub "∧" można wyłączyć alarm.
6. Ustawienie temperatury C / F. Naciśnij "v", aby wybrać C lub F.
7. Drzemka: gdy alarm jest włączony, naciśnij przedni panel, przejdzie on w tryb drzemki miga "Zz". Alarm będzie się powtarzać co 5 minut. Alarm wyłączy się po 2 minutach.
8. Tryb ładowania bezprzewodowego: zielone światło to wskaźnik zasilania. Podczas ładowania świeci się czerwone światło. Jeśli miga czerwone / zielone światło, oznacza to, że nie znajduje się w trybie ładowania.
9. Zasilanie awaryjne (tylko dla zegara): Użyj 1x baterii CR2032, aby zegar działał podczas awarii zasilania. Nie ma potrzeby resetowania zegara po ponownym włączeniu zasilania.

Specyfikacja produktu:

Wejście: DC 9V / 1,5A

Wyjście: DC 5V / 1A

Wydajność ładowania: 75%

UWAGA!

Metalowy przedmiot umieszczony na górze ładowarki może spowodować wadliwe działanie urządzenia i uszkodzenie ładowarki.

Nie używaj przedmiotu na metalowym stole lub powierzchni.