

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO6562 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



PO: 41-109374
Made in China

MO6562

EN

Weather station bamboo front

Function

1. The clock shows time by 12/24HR format, year (from 2000 year to 2099), temperature, humidity, and comfort level.
2. According to the measured temperature and humidity, the human facial will change accordingly to show the comfort level.
3. Temperature measurement range: -20°C~70°C, display range: 0°C~60°C
4. Humidity measurement range: 20%RH~95%RH
5. Power consumption: 2pcs of AAA battery, excluded.

Operation

1. Press **RESET** to restore.
2. Press **SET** to change TIME (hour and minute) → YEAR
3. Press and hold on **SET** to set the time and year, press **UP** or **DOWN** to set the number.
4. Under normal display mode, press **UP** to switch 12 / 24 Hour Format.
5. Under normal display mode, press **DOWN** to switch °C/°F

Facial Display

When tested temperature is under 20°C or above 30°C, it displays



When tested temperature data is between in 20°C–30°C, if humidity between 40% and 70% it displays



otherwise, it displays



DE

Wetterstation mit Bambusfront

Funktion

1. Die Uhr zeigt die Zeit im 12/24HR-Format, das Jahr (von 2000 bis 2099), die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Komfortstufe an.
2. Je nach gemessener Temperatur und Luftfeuchtigkeit verändert sich der Emoji im Display, um den jeweiligen Komfortgrad anzuzeigen.
3. Temperaturmessbereich: -20°C~70°C, Anzeigebereich: 0°C~60°C

4. Luftfeuchtigkeit Messbereich: 20%RH–95%RH
5. Stromverbrauch: 2 x AAA-Batterien, (nicht im Lieferumfang enthalten).

Betrieb

1. Drücken Sie RESET zum Zurücksetzen.
2. Drücken Sie SET, um ZEIT (Stunde und Minute) → JAHR zu ändern.
3. Halten Sie SET gedrückt, um die Uhrzeit und das Jahr einzustellen, und drücken Sie UP oder DOWN, um die Zahl einzustellen.
4. Im normalen Anzeigemodus drücken Sie auf UP, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format umzuschalten.
5. Drücken Sie im normalen Anzeigemodus DOWN, um zwischen °C/°F umzuschalten.

Anzeige Emojis

Bei einer Temperatur unter 20°C oder über 30°C, erscheint:



Bei einer Temperatur zwischen 20°C und 30°C und einer Luftfeuchtigkeit von 40% bis 70%, erscheint:



ansonsten erscheint:



FR

Station météo avec façade en bambou

Fonction

1. L'horloge affiche l'heure au format 12/24h, l'année de 2000 à 2099, la température, l'humidité et le niveau de confort.
2. Selon la température et l'humidité mesurées, le visage humain changera en conséquence pour exprimer le niveau de confort.
3. Plage de mesure de température : -20°C-70°C, plage d'affichage : 0°C-60°C
4. Plage de mesure de l'humidité : 20 % HR ~ 95 % HR
5. Consommation d'énergie : 2 piles AAA non incluses.

Utilisation

1. Appuyer sur **RESET** pour restaurer.

2. Appuyer sur **SET** pour changer l'heure (heures et minutes) → l'année
3. Appuyer et maintenir **SET** pour régler l'heure et l'année, appuyer sur **UP** ou **DOWN** pour régler le chiffre.
4. En mode d'affichage normal, appuyez sur **UP** pour changer le format 12/24 heures.
5. En mode d'affichage normal, appuyez sur **DOWN** pour modifier °C/°F

Affichage du visage

Lorsque la température testée est inférieure à 20 °C ou supérieure à 30 °C, il affiche



Lorsque les données de température testées se situent entre 20 °C et 30 °C et si l'humidité est comprise entre 40% et 70%, il s'affiche



sinon, il affiche



ES

Estación meteorológica frontal bambú

Funciones

1. El reloj muestra la hora en formato 12/24 h, el año (de 2000 a 2099), la temperatura, la humedad y el nivel de confort.
2. Según la temperatura y la humedad medidas, el rostro humano cambiará para mostrar el nivel de confort.
3. Rango de medición temperatura: -20 °C-70 °C, rango de visualización: 0 °C-60 °C
4. Rango de medición de humedad: 20 % HR-95 % HR
5. Consumo de energía: 2 pilas AAA, no incluidas.

Funcionamiento

1. Pulse **RESET** para reiniciar.
2. Pulse **SET** para cambiar la HORA (TIME) (hora y minutos) → AÑO (YEAR)
3. Mantenga pulsado **SET** para ajustar la hora y el año, pulse **ARRIBA (UP)** o **ABAJO (DOWN)** para ajustar el número.
4. En el modo de visualización normal, pulse **ARRIBA (UP)** para cambiar el formato de 12/24 horas.
5. En el modo de visualización normal, pulse **ABAJO (DOWN)** para cambiar °C/°F

Visualización facial

Cuando la temperatura es inferior a 20 °C o superior a 30 °C, muestra



Cuando la temperatura es de entre 20 °C y 30 °C, si la humedad está entre el 40 % y el 70 %, muestra



de lo contrario, muestra



IT

Stazione meteo in bamboo

Funzione

1. L'orologio mostra l'ora in formato 12/24 ore, anno (da 2000 a 2099), temperatura, umidità e livello di comfort.
2. In base alla temperatura e all'umidità misurate l'espressione cambierà di conseguenza per mostrare il livello di comfort.
3. Intervallo di misurazione della temperatura: $-20\text{ °C} \sim 70\text{ °C}$, intervallo di visualizzazione: $0\text{ °C} \sim 60\text{ °C}$
4. Intervallo di misurazione dell'umidità: 20%RH-95%RH
5. Consumo energetico: 2 batterie AAA, escluse.

Come si usa

1. Premere RESET per ripristinare.
2. Premere SET per modificare ORA (ora e minuti) → ANNO
3. Tenere premuto SET per impostare l'ora e l'anno, premere SU o GIÙ per impostare il numero.
4. In modalità di visualizzazione normale, premere SU per cambiare il formato 12/24 ore.
5. In modalità di visualizzazione normale, premere GIÙ per cambiare °C/°F

Display

Quando la temperatura è sotto 120 °C o sopra 130 °C , mostra:



Quando la temperatura è tra $20\text{ °C} \sim 30\text{ °C}$, con umidità tra 40% e 70% mostra: ,



Altrimenti mostra



NL

Weerstation bamboe voorkant

Functie

1. De klok toont de tijd in 12/24HR formaat, het jaar (van 2000 jaar tot 2099), de temperatuur, de vochtigheid en het comfortniveau.
2. Volgens de gemeten temperatuur en vochtigheid, zal het menselijke gezicht dienovereenkomstig veranderen om het comfortniveau te tonen.
3. Het bereik van de temperatuurmeting: -20°C ~ 70°C ,
vertoningswaaier: 0°C ~ 60°C
4. Het bereik van de vochtigheidsmeting: 20%RH~95%RH
5. Machtconsumptie: 2pcs van AAA batterij, exclusief.

Gebruik:

1. Druk op RESET om te herstellen.
2. Druk op SET om de TIJD (uur en minuten) te wijzigen → JAAR
3. Houd SET ingedrukt om de tijd en het jaar in te stellen, druk op UP of DOWN om het nummer in te stellen.
4. Druk in de normale weergavemodus op UP om over te schakelen naar 12 / 24 Uur Formaat.
5. In normale display mode, druk DOWN om te schakelen tussen °C/°F

Gezichtsvertoning:

Wanneer de geteste temperatuur onder 20°C of boven 30°C is, toont het



Wanneer de geteste temperatuurgegevens tussen in 20°C-30°C zijn, als de vochtigheid tussen 40% en 70% toont het



Anders geeft het aan:



PL

Bambusowa stacja pogodowa

Funkcje

1. Zegar pokazuje czas w formacie 12/24 godz., rok (od 2000 roku do 2099 roku), temperaturę, wilgotność i poziom komfortu.
2. W zależności od zmierzonej temperatury i wilgotności, ludzka twarz zmieni się odpowiednio, aby pokazać poziom komfortu.
3. Zakres pomiaru temperatury: -20°C – 70°C , Zakres wyświetlania: 0°C – 60°C
4. Zakres pomiaru wilgotności: 20%RH–95%RH
5. Pobór mocy: 2 sztuki baterii AAA, w zestawie.

Operacje

1. Naciśnij **RESET**, aby przywrócić.
2. Naciśnij **SET**, aby zmienić czas (godzinę i minutę → ROK
3. Naciśnij i przytrzymaj **SET**, aby ustawić godzinę i rok, naciśnij **UP** lub **DOWN**, aby ustawić liczbę.
4. W normalnym trybie wyświetlania naciśnij **UP**, aby przełączyć format 12/24 godzinny.
5. W normalnym trybie wyświetlania naciśnij **DOWN**, aby przełączyć $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$

Wyświetlacz twarzy

Gdy temperatura jest poniżej 20°C lub powyżej 30°C, wyświetla się



Gdy wartość temperatury mieści się w zakresie 20°C–30°C, a wilgotność między 40% a 70% wyświetla się



w przeciwnym razie wyświetla się

